

PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE DEL LOCALE

	KIT ROOM UNIT AND LED INTERFACE
en	ROOM TEMPERATURE CONTROL ACCESSORY

do	RAUMGERÄT UND LED-SCHNITTSTELLE	
ue	FÜR DIE ÜBERWACHUNG DER RAUMTEMPERATUR	

	SADA PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A ROZHRANÍ LED
cs	PRO KONTROLU TEPLOTY V MÍSTNOSTI

ok	SÚPRAVA IZBOVÉHO PRÍSTROJA A ROZHRANIA LED	
SK	NA KONTROLU TEPLOTY V MIESTNOSTI	

hu	BELTÉRI EGYSÉG LED-ES INTERFÉSZ KÉSZLET
nu	A HELYISÉG KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETÉNEK VEZÉRLÉSÉHEZ

fr	KIT APPAREIL D'AMBIANCE ET INTERFACE À LEDS
	POUR LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

nl	RUIMTEUNIT- EN LEDINTERFACESET
m	VOOR DE REGELING VAN DE RUIMTETEMPERATUUR IN HET VERTREK

es	UNIDAD DE AMBIENTE
	PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA AMBIENTE DEL LOCAL

nt	
ρι	

it

## UNIDADE AMBIENTE

PARA O CONTROLO DA TEMPERATURA AMBIENTE DO LOCAL

#### Vážený zákazníku,

naše společnost se domnívá, že náš nový výrobek uspokojí všechny Vaše požadavky. Koupě našeho výrobku je zárukou splnění všech Vašich očekávání: tzn. dobré fungování a jednoduché racionální použití. Žádáme Vás, abyste tento návod neodkládal, ale naopak ho pozorně přečetl, obsahuje užitečné informace pro správnou a

Zádáme Vás, abyste tento návod neodkládal, ale naopak ho pozorně přečetl, obsahuje užitečné informace pro správnou a účinnou údržbu Vašeho výrobku.

Naše společnostsi z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.

Zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo nezkušené a neznalé osoby za předpokladu, že jsou pod dohledem anebo byly poučeny o bezpečném použití zařízení a pochopily nebezpečí, která vyplývají z jeho použití. Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu, jejichž provádění musí zajišťovat uživatel, nesmí provádět děti bez dohledu.

### OBSAH

1.	ÚVOD	
2.	VŠEOBECNÝ POPIS	
	ZOBRAZENÍ ZÁVAD	
3.	INSTALACE NA ZEĎ	
3.1	DRÁTOVÝ PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ	
	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	
3.2	BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ ( <sup>(</sup> l <sup>.)</sup> )	
3.2.1	PŘIZPŮSOBENÍ BEZDRÁTOVÉHO PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE (WIRELESS) KE KOTLI	
	DIAGNOSTIKA	
4.	POPIS PRVKŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
4.1	MODULAČNÍ CHRONOTERMOSTAT	
	TLAČÍTKO REŽIM	
	STAND BY	
	TOPENÍ	
	TV (JE-LI AKTIVOVANÝ)	
	TLAČÍTKO MENU	
	POSTUP PRO NASTAVENÍ DATA A ČASU	
	POSTUP PRO PROGRAMOVÁNÍ ČASOVÝCH PÁSEM	
4.1.2	FUNKCE INSTALATÉRA	
	NASTAVENÍ PROTOKOLU KOMUNIKACE OPEN THERM (OT)	
4.1.3	ZOBRAZENÍ VNĚJŠÍ TEPLOTY	40
4.1.4	NASTAVENÍ KLIMATICKÝCH KŘIVEK OTC (KT)	40
4.2	MODULAČNI TERMOSTAT	40
4.2.1		41
4.2.2	FUNKCE INSTALATÉRA	41
5	LIST VYROBKU	

# 1. ÚVOD

Prostorový přístroj kontroluje teplotu místnosti, kterou si přejete zatopit. Provádí funkci modulačního klimatického regulátoru a je schopný regulovat přívodní teplotu kotle tak, aby byla dosažená požadovaná teplota prostředí díky co nejvyššímu výkonu. U programovatelné verze (chronotermostat) lze také nastavit časová pásma pro naprogramování doby provozu topného okruhu a produkce teplé vody (nachází-li se tu sběrač).

# 2. VŠEOBECNÝ POPIS

Při použití prostorového přístroje jsou k dispozici dvě menu a následující funkce:

#### MENU UŽIVATELE (kapitola 4.1.1)

- Nastavení teploty.
- Požadovaná teplota místnosti (komfortní).
- Útlumová teplota místnosti (je-li aktivovaná instalatérem).
- Teplota TUV (je-li aktivovaná instalatérem).
- Časová pásma (pouze pro chronotermostat).
- · Časové programování v režimu topení a režimu TUV.
- Denní a týdenní programování (nastavitelné instalatérem). Je-li programování denní, musíte jej zopakovat každý den v týdnu.
- 3 předem nakonfigurované časové programy k dispozici uživatele.
- · Indikace teploty prostoru.
- Druh provozu při topení (Vyp / Útlumový / Komfortní / Auto).
- Druh provozu v režimu TUV (Zap / Vyp).
- Standby.
- Datum a čas.

#### MENU INSTALATÉRA (kapitola 4.1.2)

- Vyrovnání (offset) teploty prostoru.
- Aktivace / deaktivace teploty.
- Aktivace / deaktivace TUV.
- Typ časového programování pro TUV.
- Aktivace bezdrátového připojení (je-li k dispozici).
- Nastavení znázorněné měrné jednotky.
- Nastavení protizámrazové úrovně.
- Volba křivky OTC.
- Aktivace/Deaktivace čidla prostředí a modulace.
- Nastavení maximální teploty topení.

#### **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

- Elektrické napájení: O.T. (protokol Open Therm) pro vysílač a baterie typu AA LR06 pro přijímač.
- Izolační třída II

ů

- Frekvence přenosu 868 MHz (rádiová verze WIRELESS (۱۹۱)) NEPŘEDPOKLÁDÁ SE NA TRZÍCH V USA/KANADĚ
- Teplota provozu od +0°C do +40°C
- Typologie kabelu: 2x0,75 mm<sup>2</sup> Maximální délka 50 m

## Pro dočasnou změnu požadované teploty prostředí stačí (〇 ovladač pro volbu nové hodnoty a ලාම pro potvrzení. Tato změna zůstane aktivní během celé probíhající časové doby. SYMBOLY PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE

	Otočte ovladač (1)		
(JP)	Stiskněte ovladač (1)		
	REŽIM / MENU (2) / (3)	Stiskněte příslušné tlačítko pro vstup do příslušných menu (pouze pro prostorový přístroj CHRONOTERMOSTAT)	





#### ZÁVADY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJ

Závady znázorněné na displeji jsou označené nápisem **Err** a číslem (kód závady). Pro kompletní seznam závad odkazujeme na návod kotle. Dojde-li na displeji prostorového přístroje k zobrazení symbolu **r**, závada si ze strany uživatele bude vyžadovat **RESET**.

Pro **RESETOVÁNÍ** kotle (O dokud se nezobrazí rSt poté D ovladač. V případě opakujícího se znázorňování závady kontaktujte autorizovaný technický servis.



C1

O

C2

R

M2

## 3. INSTALACE NA ZEĎ

Existují dvě verze prostorového přístroje, základní a programovatelná verze. Základní verze je menší a není osazena časovým programováním. Prostorové přístroje existují v drátovém (s kabely) anebo bezdrátovém (bez drátu) provedení.

Ĩ

Je-li prostorový přístroj připojený, kontroluje kotel, s výjimkou Funkce kominík, Funkce první spuštění a Funkce přizpůsobení spalování (viz také pokyny návodu na obsluhu kotle). Z prostorového přístroje nelze dosáhnout menu Informace o kotli.

C

CG\_2167

## 3.1 DRÁTOVÝ PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ

Před provedením montáže příslušenství si přečtěte také pokyny návodu na použití kotle. Ujistěte se, že příslušenství odpovídá nainstalovanému modelu kotle. Postup je následující:

- Odpojte kotel z elektrického napájení.
- Převeďte dva kabely pocházející ze svorkovnice M2 nebo z jiného terminálu Open Therm (OT) na kotli A, do otvoru na základně B, kterou zavěsíte na zeď.
- Připojte kabely 1- 2 (nepolarizované) svorkovnice kotle A ke svorkám svorkovnice základny B.
- Upevněte základnu B na zeď pomocí hmoždinek a šroubů dodaných spolu s příslušenstvím.
- Položte prostorový přístroj C1/C2 na základnu upevněnou na zdi; nevyvíjejte přitom nadměrnou sílu.
- Připojte kotel k elektrickému napájení a ujistěte se, že se prostorový přístroj zapne.



V případě, že se na displeji objeví závada E 83, došlo ke komunikačnímu problému mezi kartou kotle a obslužní jednotkou. Pravděpodobně došlo ke zkratu na kabelování. Neumísťujte kabely do blízkosti zdrojů tepla, vysokého napětí a magnetických polí.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

RÁDIOVÁ VERZE (WIRELESS) SE NEPŘEDPOKLÁDÁ NA TRZÍCH V USA/KANADĚ.

# 3.2 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ ((1))

Před instalací základny **WIRELESS** <sup>(I</sup>[])</sup> (bezdrátová) na zeď doporučujeme provést TEST s cílem ověřit kvalitu signálu ve zvoleném místě. Postup pro zahájení testu je následující:

- 🦻 pro vstup do konfiguračního menu parametrů (držte stisknuté po dobu cca 6 sekund);
- (O v protisměru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí parametr tSt;
- 🔊 pro volbu parametru tSt: nápis "**Vyp**" bliká;
- ( a zvolte nápis "Zap"
- 河 pro zahájení testu. Test probíhá po dobu 8 minut. Během této doby bude displej znázorňovat číselnou hodnotu (aktualizovanou každou sekundu) v rozmezí 0=žádný signál a 4=vynikající signál. Doporučujeme umístit příslušné jednotky tak, aby byl dosažen signál v rozmezí 3 a 4.
- pro předčasné přerušení funkce.

Postup pro instalaci bezdrátové základny (wireless) je následující:

- Převeďte dva kabely pocházející ze svorkovnice M2 nebo z jiného terminálu Open Therm (OT) na kotli, do otvoru na základně B, kterou zavěsíte na zeď.
- Připojte kabely 1-2 (nepolarizované) svorkovnice kotle ke svorce vysílací jednotky AA (svorka je označena nápisem "OT" viz obrázek vedle).
- Upevněte základnu B na zeď pomocí hmoždinek a šroubů dodaných spolu s příslušenstvím.
- Položte vysílací jednotku AA na základnu B upevněnou na zdi; nevyvíjejte přitom nadměrnou sílu.
- Připojte kotel k elektrickému napájení.

Verze WIRELESS (1) (bezdrátová) je napájená pomocí 2 baterií typu AA LR06 (součást sady), jak je uvedeno na následujícím obrázku. Když se na displeji objeví symbol 🛛 🖝 🗍 , dobití má teoretickou délku trvání přibližně 1 měsíc a poté se prostorový přístroj vypne. Nepoužívejte dobíjecí baterie.

Budete-li se dlouhodobě zdržovat mimo domova, doporučujeme vyměnit použité baterie za nové.



۲ L2

Ś

11

## I PŘIZPŮSOBENÍ BEZDRÁTOVÉHO PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE (WIRELESS) KE KOTLI 3.2.1

Pro komunikaci s kotlem musí základna rozpoznat prostorový přístroj WIRELESS (bezdrátový). Postup je následující:

- 河 pro vstup do konfiguračního menu parametrů (držte stisknuté po dobu 6 sekund), dokud se neobjeví symbol HC1 Vyp;
- ( v protisměru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí parametr SnC;
- ිම pro volbu parametru **SnC**: nápis "**Vyp**" bude blikat;
- (🔘 o jednu polohu, na displeji se objeví nápis "Zap" (tato fáze bude trvat 60 sekund);
- Dřív než budete pokračovat, uchopte základnu WIRELESS (led L1 bude rychle blikat) () tlačítko T a držte ho stisknuté, dokud led L1 nevydá dlouhé bliknutí (základna začne a během cca 10 sekund bude vyhledávat prostorový přístroj);
- Vraťte se k prostorovému přístroji a ブ pro potvrzení. Dojde k zahájení odpočítávání od č. 4, na konci stiskněte ovladač 1 a poté tlačítko 3 pro opuštění.

Došlo-li ke správnému provedení pořadí, na displeji se objeví nápis "Konec", stiskněte ovladač, nyní prostorový přístroj komunikuje s kotlem. V opačném případě se na displeji objeví nápis "Err" a celý postup musíte zopakovat znovu.



Objeví-li se na displeji závada E 85, došlo ke komunikačnímu problému mezi bezdrátovou základnou WIRELESS a prostorovým přístrojem. Přibližte prostorový přístroj k základně. Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, vysokého napětí a magnetických polí. Objeví-li se na displeji závada E85, bezdrátová základna WIRELESS se bude i nadále snažit o spojení s prostorovým přístrojem každých 15 minut (během této fáze bude symbol ((n)) blikat). Je-li to nezbytné, zopakujte synchronizační postup uvedený v kapitole 3.2.1.



Prostorový přístroj WIRELESS <sup>(</sup>)) (bezdrátový) musíte připojit na základnu "Rozhraní se dvěma led", která je součástí sady. Maximální vzdálenost mezi rozhraním se dvěma led a prostorovým přístrojem závisí na typu domácnosti. Pro obecný model domácnosti lze postupovat podle pravidla tří pater a zdí, jak je uvedeno na obrázku níže (příklad A: 1 patro + 2 zdi; příklad B: 2 patra + 1 zeď; příklad C: tři patra beze zdí).



### DIAGNOSTIKA

Pozorujíc způsob, kterým kontrolky led L1 a L2 (obrázek výše) blikají, můžete ověřit správný provoz příslušenství. Diagnostiku lze rozdělit do 5 různých signalizací:

1 ) jedno zablýskání, po kterém následuje dvousekundová pauza kontrolky led L1: běžný provoz;

2) dvě zablýskání, po kterých následuje dvousekundová pauza kontrolky led L1: neexistuje spojení (kabelové) mezi kotlem a vysílací jednotkou.

3) tři zablýskání, po kterých následuje dvousekundová pauza kontrolky led L1: žádná komunikace (bezdrátová) mezi vysílací jednotkou a prostorovým přístrojem.

4) jedno jediné bliknutí kontrolky led L2 v délce 1 sekundy: když dochází ke změně některého parametru.

5) jedno nepřetržité bliknutí kontrolky led L1 v délce 1 sekundy: fáze "připojení" prostorového přístroje na kotel.



## 4. POPIS PRVKŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ 4.1 MODULAČNÍ CHRONOTERMOSTAT

Legenda	a SYMBOLŮ	
ወ	Vypnutý: topení a TUV deaktivované (aktivní je pouze protimrazová ochrana)	
•	Režim provozu: MANUÁLNÍ	
AUTO	Režim provozu: AUTOMATICKÝ (časové pásma)	
₩	Režim provozu: komfortní teplota prostředí	
C	Režim provozu: útlumová teplota prostředí	
<b>F</b>	Režim provozu: TUV aktivovaný	
	Režim provozu: topení aktivované	
( <mark> </mark> ))	Přenos dat (pouze když je připojené zařízení WIRELESS)	°C / °F
۵	Zapnutý hořák	17



rozu: topení aktivované		Baterie je vybitá (pouze pro verzi Wireless)
ž je připojené zařízení WIRELESS)	°C / °F	Měrná jednotka
řák	17	Dny v týdnu. Jsou vždy viditelné, zakroužkovaný je aktuální den (pouze pro přístroje s týdenním programováním).

Před použitím prvku příslušenství nastavte datum a čas tak, jak je uvedeno v kapitole 4.1.1 "Postup pro nastavení data a času".

ľ

#### 4.1.1 FUNKCE UŽIVATELE Tlačítko REŽIM

Stisknutím tohoto tlačítka lze upravit režim provozu kotle: STANDBY - VYTÁPĚNÍ - TV (je-li aktivované).

### **STAND BY**

- ্ৰু **REŽIM** na displeji symbol 🖒 začne blikat. ্ৰুগু ovladač, poté (〇 pro nastavení "**Zap**" nebo "**Vyp**" (Zap = všechno je aktivované Vyp = všechno je deaktivované).
- 🗇 ovladač pro potvrzení.
- MENU pro opuštění funkce.

PROVOZNÍ REŽIMY VE STANDBY			
Vур	Všechno je deaktivované. Protizámrazová funkce je aktivována.		
Zap	Prostorový přístroj je aktivován v souladu s nastavenými provozními režimy.		

Protizámrazová funkce prostředí (ICE kapitola 4.1.2) je aktivní, je-li aktivována.

## TOPENÍ

Π

- 🛛 🏸 REŽIM na displeji symbol Ů začne blikat. .
- 🔘 o jednu polohu : symbol 🎹 začne blikat.
- Invite a strain over the st
- ☐ → MENU pro opuštění funkce.

DRUHY PROVOZU V REŽIMU TOPENÍ		
AUTO	Teplota místnosti, kterou chcete zatopit, závisí na nastaveném časovém pásmu	
	Teplota místnosti, kterou chcete zatopit, je ÚTLUMOVÁ	
•	Teplota místnosti, kterou chcete zatopit, je KOMFORTNÍ	
Vур	Topení je deaktivované	



Během žádosti o teplo v režimu topení bude symbol IIII blikat.

### TV (je-li aktivovaný)

- 🗇 🗇 REŽIM poté 🔘 ovladač o dvě polohy: symbol 📇 začne blikat.
- Indukce teplé užitkové vody.
- MENU pro opuštění funkce.

PROVOZNÍ REŽIMY V TUV		
Zap	TUV aktivovaný	
Vур	TUV deaktivovaný	
EKO	TUV aktivovaný v provozu s nastavenými časovými pásmy (tuto funkci lze aktivovat pouze na příslušných kotlech osazených akumulací)	



Během žádosti o teplo v režimu topení bude symbol 💾 blikat.

### Tlačítko MENU

Stisknutím tohoto tlačítka lze upravit hodnoty teploty vytápění a TUV, a nastavit časové programování (ČAS a DEN).

- Tames MENU poté (O ovladač pro posun mezi parametry, které chcete upravit (viz následující tabulku).
- Jo ovladač pro volbu parametru, který chcete upravit, a který začne blikat.
- O vladač pro změnu hodnoty, poté D stejný ovladač pro potvrzení.
- **MENU** pro opuštění funkce.

MENU NASTAVENÍ			
* IIII	Nastavení KOMFORTNÍ teploty prostoru		
	Nastavení ÚTLUMOVÉ teploty prostoru	SrEd	
<b>F</b>	Nastavení teploty TV	SdHU	
Časové pásmo <b>IIII</b>	Časové programování topného okruhu	РСН	
Časové pásmo	Časové programování okruhu TV	PdHU	
ČAS – DEN	Nastavení		

## POSTUP PRO NASTAVENÍ DATA A ČASU

Postup pro nastavení dne a času příslušenství je následující:

- 🍞 MENU
- O pro volbu času, poté To čas začne blikat.
- (O pro změnu času a P pro potvrzení. Minuty začnou blikat, proveďte stejný postup uvedený v předcházejícím postupu.
- (O pro volbu dne, poté zopakujte postup uvedený v předcházejícím bodě.
- 🗇 MENU pro opuštění funkce.

### POSTUP PRO PROGRAMOVÁNÍ ČASOVÝCH PÁSEM

Existují dvě různé verze prostorového přístroje. Jedna je vybavena denním a týdenním časovým programováním a druhá verze je vybavena pouze denním časovým programováním. U obou verzí jsou k dispozici tři časová pásma **Pr1, Pr2, Pr3** pro programování provozu kotle v režimu topení a režimu TUV. Postup pro dvě doplňkové verze je následující:

#### TÝDENNÍ PROGRAMOVÁNÍ

- í 🗇 MENU
- Ovladač, dokud se neznázorní PCH poté Stejný ovladač a počkejte, dokud čísla týdnu (na pravé straně displeje) nezačnou blikat.
- (〇 ovladač pro nastavení dne (nebo skupin dnů) týdne, poté stiskněte stejné tlačítko pro potvrzení (zvolený den nebo dny budou zakroužkované).
- Nápis Pr bliká, poté (O pro nastavení čísla (od Pr1 do Pr3) požadovaného časového pásma.
- Na displeji se objeví nápis On1, To ovladač pro nastavení času spuštění kotle časového pásma 1.
- (O ovladač a zopakujte postup uvedený v předcházejícím bodě pro nastavení vypnutí kotle časového pásma 1 (Vyp).
- (O ovladač a zopakujte postup uvedený v bodě 3.
- The MENU pro návrat do předcházejícího menu a pokračování.

#### DENNÍ PROGRAMOVÁNÍ

- 🗇 MENU
- (O ovladač do volby Pr poté D ovladač a (O pro nastavení čísla (od 1 do 3) požadovaného časového pásma, D ovladač pro potvrzení.
- Na displeji se objeví nápis On1, Ja OK pro nastavení času spuštění kotle časového pásma 1.
- (O pro nastavení ovladače ve směru hodinových ručiček o jednu polohu a zopakujte postup uvedený v *bodě 3* pro nastavení vypnutí kotle časového pásma 1 (Vyp).
- (O pro nastavení a zopakujte postup uvedený v **bodech 3 a 4**.
- (Ja MENU pro návrat do předcházejícího menu a pokračování.

## 4.1.2 FUNKCE INSTALATÉRA

Pro vstup do MENU INSTALATÉRA MODULAČNÍHO CHRONOTERMOSTATU 🌐 a držte stisknutý ovladač po dobu cca 6 sekund. Parametry v následující tabulce jsou znázorněné 🔘 ovladač.

Parametr	Hodnota z výroby	Popis		
RtE	Zap	Aktivuje UŽIVATELE k nastavení útlumové teploty prostředí (Zap/Vyp).		
Dh	Zap	Aktivuje UŽIVATELE k nastavení teploty TUV a časového programování (Zap/Vyp).		
rEL	dhP	Nastaví typ použití TUV: <b>24h</b> : TUV je pořád aktivovaný. <b>CHP</b> : TUV je aktivovaný podle časového programování topení. <b>dhP</b> : TUV je aktivovaný podle časového programování TUV.		
oFS	0.0(°C)	Nastaví offset (vyrovnání) čidla teploty prostoru. Slouží na opravu hodnoty teploty načtené čidlem prostředí v případě, že se tato hodnota liší od skutečné teploty (-3.0+3.0).		
Un	°C	Zvolí měrnou jednotku teploty (°C/°F).		
SoFt	-	Znázorní softwarovou verzi.		
Ot-S	0(Auto)	Nastavení typu protokolu Open Therm (OT). <b>0</b> = hodnota z výroby (Plug&Play)		
oSt	Vур	Aktivace znázornění vnější teploty °C/°F (s připojeným vnějším čidlem). <b>0</b> = hodnota z výroby <b>22</b> = aktivace		
ICE	Vур	Aktivace/Deaktivace funkce protimrazové ochrany prostředí (od +4°C po útlumovou teplotu prostředí). <b>Vyp</b> = deaktivovaná <b>4°C</b> = nastavitelná		
OtC	1.5	Nastavení křivky kt vnějšího čidla (0.1 – 9.0).		
rtS	Zap	Aktivace (Zap) / Deaktivace (Vyp) čidla prostředí.		
MOd	Zap	Aktivace (Zap) / Deaktivace (Vyp) modulace teploty prostředí.		
ULt	MaxCH	Nastavení maximální hodnoty přívodní teploty topení (MaxCH).		
tSP	1	Vstup do menu parametrů karty "Pxx".		
SnC	Vур	<ul> <li>Synchronizace prostorového přístroje s kotlem (pouze verze WIRELESS).</li> <li>Pro synchronizaci prostorového přístroje s bezdrátovým prvkem příslušenství (vysílač) postupujte podle následujících pokynů:</li> <li>Stiskejte tlačítko vysílací jednotky, dokud se levá kontrolka led nerozsvítí stálým světlem.</li> <li>Aktivujte funkci Snc prostorového přístroje volbou Zap, poté voladač a následně tlačítko "MENU" pro opuštění.</li> </ul>		
tSt	Уур	Test rádiového přenosu (pouze verze WIRELESS). Funkce trvá 8 minut, nebo dokud nestisknete ovladač (tlačítko OK). Na displeji se objeví čísla od 1 do 4 (1=25% - 4=100%).		
End	-	Pro návrat na počáteční obrazovku.		

#### NASTAVENÍ PROTOKOLU KOMUNIKACE OPEN THERM (OT)

Funkcí parametru Ot-S (uvedený v tabulce) je nastavit typ protokolu OT použitého v systému a lze ho nakonfigurovat třemi

způsoby: Ot-S = 0 (Plug&Play): prvek příslušenství rozezná automatickým způsobem jakýkoliv typ protokolu komunikace, který je na něj připojený. Používají-li oba zařízení protokol Plug&Play, systém automaticky použije protokol B&P. Ot-S = 1 (B&P): u této konfigurace je třeba připojit prvek příslušenství k systému se stejným protokolem B&P anebo s protokolem

Ot-S = 2 (Ot STANDARD): u této konfigurace je třeba připojit prvek příslušenství k systému se stejným protokolem Ot STANDARD anebo s protokolem Plug&Play. **POZNÁMKA**: v případě neuskutečněné komunikace Open Therm (OT) se na displeji objeví blikající nápis "**Und**" (viz tabulku

závad v návodě kotle).

## 4.1.3 ZOBRAZENÍ VNĚJŠÍ TEPLOTY

Připojením vnějšího čidla ke kotli lze na displeji chronometru zobrazit vnější teplotu vyjádřenou ve °C (nebo °F). Pro zobrazení vnější teploty změňte parametr **oSt** tak, jak je uvedeno v následující části:

- vstupte do MENU INSTALATÉRA tak, jak je uvedeno v odstavci 4.1.2, a zvolte si parametr oSt.
- Ovladač, dokud se neznázorní "22", poté Do pro potvrzení.

Postup je nyní ukončený, pro zobrazení vnější teploty "Odt" 🧊 ovladač (hodnota vnější teploty se znázorní po dobu 5 sekund).



## 4.1.4 NASTAVENÍ KLIMATICKÝCH KŘIVEK Otc (kt)

Pro nastavení klimatické křivky změňte parametr Otc tak, jak je uvedeno v následující části:

- vstupte do MENU INSTALATÉRA tak, jak je uvedeno v odstavci 4.1.2, a zvolte si parametr Otc.
- O ovladač pro volbu křivky, poté D pro potvrzení.



# 4.2 MODULAČNÍ TERMOSTAT

Legenda symbolů			
Ċ	Vypnutý: topení a TUV deaktivované (aktivní je pouze protimrazový režim)		
•	Režim provozu: MANUÁLNÍ		
AUTO	Není podporovaný pro tento prvek příslušenství		
<b>F</b>	Režim provozu: TUV aktivovaný		(( <sub>1</sub> )) 🛕 📼 🛛
	Režim provozu: topení aktivované		
(լ))	Přenos dat (pouze když je připojené zařízení WIRELESS)		Baterie je vybitá (pouze pro verzi Wireless)
۵	Zapnutý hořák	°C / °F	Měrná jednotka

## 4.2.1 FUNKCE UŽIVATELE

### NASTAVENÍ REŽIMŮ PROVOZU

Pro nastavení režimu provozu kotle postupujte následovně:

- 🗇 na jednu sekundu, symbol 🕛 začne blikat. •
- 🔘 pro volbu topného okruhu 🏢 nebo TUV 📥 poté 🏸 pro potvrzení.
- Pro okruh TUV nastavte "Zap" pro jeho aktivaci a "Vyp" pro jeho deaktivaci.
- Pro topný okruh 🔘 pro nastavení požadovaného režimu provozu.

ň

Druh provozu AUTO lze vidět, ale funkce se u tohoto prostorového přístroje nepředpokládá.

### ZMĚNA NASTAVENÍ TEPLOTY

Pro změnu maximálních hodnot teploty (setpoint) provozu kotle v režimu topení a TUV (je-li aktivovaný) postupujte následovně:

- na tři sekundy: displej znázorní nastavení KOMFORTNÍ 🔆 🎹 teploty (SCH).
- 🤊 hodnota začne blikat
- 🔘 pro změnu hodnoty teploty, poté 🏸 pro potvrzení.
- Pro opuštění funkce (O dokud se neobjeví nápis "Konec", poté P.

V následující tabulce jsou uvedené hodnoty nastavení, které lze upravovat:

MENU NASTAVENÍ		
☆ ₩₩	Nastavení KOMFORTNÍ teploty prostoru (SCH)	
5	Nastavení teploty TUV (dHU)	
Konec	Vyjít z funkce	

## 4.2.2 FUNKCE INSTALATÉRA

Funkce jsou stejné jako v tabulce v kapitole 4.1.2 (nejsou podporované následující verze: rtE - rEL - oSt - oSp - tLr). Pro vstup do menu **INSTALATÉR** postupujte následovně:

- na šest sekund: displej znázorní HC (první hodnota tabulky v kapitole 4.1.2).
- hodnota začne blikat
- 🔘 pro změnu hodnoty, poté 🌍 pro potvrzení.
- (O pro posun seznamem parametrů uvedených v tabulce kapitoly 4.1.2.
- Pro opuštění funkce (O dokud se neobjeví nápis "Konec", poté 💬.

## 5. LIST VÝROBKU

BAXI – Prostorový přístroj		
Třída		V
Příspěvek k energetické účinnosti topení prostředí	%	3

#### Tabulka listu výrobku pro kontrolní zařízení teploty